

Souris ErgoSlider Premium

Utilisation(s) : Bureautique, Prévention des TMS

Le ErgoSlider Premium est en alignement avec l'écran et le clavier ne générant ainsi quasiment aucune tension au niveau des épaules.

Il permet ainsi une utilisation aisée de la souris par les droitiers comme par les gauchers. En utilisant le bout des doigts, les muscles de la main sont moins sollicités.

Alternance : travailler en alternance avec la main droite et la main gauche

Boutons : Ergoslider Premium a 5 boutons et une molette de défilement

Navigation : roller pad large de 12 cm

Confort : roller pad au toucher doux et stable

Repose-poignet : surface extra grande

Connexion: USB

Longueur de câble: 190 cm

Angle de Prise en Main	à plat
Droitier / Gaucher	Ambidextre
Nombre de boutons	4
Filaire / Non Filaire	Filaire
Nombre de tailles	1
Compatibilité	PC/Mac
Son +	pointeur central

Souris ErgoSlider Premium

